

Einsatz Induktionsgeräte von Salvis

(Beachten Sie auch die Inst.- und Bedienungsanleitung)

1. Zuluft/Abluft



- Zulufttemperatur nicht höher als 40° Celsius!
- Abstand zu Wänden min. 40 mm!
- Luftausblaszone freihalten!

2. Pfannenmaterial



- Keine NO-NAME Pfannen einsetzen!
- Nur qualitativ hochwertige und geeignete Pfannen (fragen Sie Ihren Salvis-Händler).

3. Kochbetrieb



- Pfanne auf Kochfeld stellen.
- Fettstoffe/Wasser in die Pfanne.
- Gerät einschalten, Gargut begeben.

4. Überwachung/Regelung



- Behalten sie das Kochgut im Auge!
- Vielfach genügt eine reduzierte Leistung.

5. Reinigung/Pflege




- Oberfläche mit Schwamm und mildem Reinigungsmittel reinigen!
- Fettfilter wöchentlich in Spülmaschine reinigen und **gut austrocknen** lassen.

6. Kundendienst



- Technische Arbeiten nur durch autorisierten Kundendienst durchführen lassen!

7. Verboten!



- A) **Nie** Leerkochen; **nie** ohne Fettstoffe/Wasser in Betrieb nehmen!
- B) **Nie** an eine Wand stellen!
- C) **Keine** Fremdgegenstände auf die Kochfläche!
- D) **Keine** verformte Pfannen/Böden einsetzen

Gut sichtbar in der Küche aufhängen!